



Tiefschnitt · vertical section

Schürze S 201 · panel S 201

Abstand ca. 10 mm mit Kontermutter · space approx. 10 mm with locknut